



EN

ES

DE

SINGLE VIBRATOR JAIMY D.



DINKY

To turn on: Long Press the upper button (1) for 2 seconds, indicator light is on, and the vibrator starts working at lowest speed.
To switch vibrations: Short press the lower button (2) to switch between 10 different vibration rhythms.
To turn off: Long press the upper button for 2 seconds, indicator light is off, and the vibrator is off.

Before first use, the vibrator needs to be charged 4-6 hours using the designated charging cable (included).
Initial Charging Time: 4-6 hours.
Normal Charging Time after first use: 2-3 hours.
To charge, click the magnetic end of the charging cable to the magnetic contact point of the vibrator (3).

Product Material: Silicone + ABS

TongaBV
Noordpolderstraat 21
4571 LR Axel
The Netherlands
www.tongabv.com

Para encender: Pulsar prolongadamente el botón superior (1) durante 2 segundos, la luz indicadora se enciende y el vibrador comienza a funcionar a la velocidad más baja.
Para cambiar de vibración: Pulse brevemente el botón inferior (2) para cambiar entre 10 ritmos de vibración diferentes.
Para apagar: Pulsa prolongadamente el botón superior durante 2 segundos, la luz indicadora se apaga y el vibrador se apaga.

Antes de usarlo por primera vez, el vibrador debe cargarse de 4 a 6 horas con el cable de carga designado (incluido).
Tiempo de carga inicial: 4-6 horas.
Tiempo de carga normal después del primer uso: 2-3 horas.
Para cargarlo, conecta el extremo magnético del cable de carga al punto de contacto magnético del vibrador (3)

Material del producto: Silicona + ABS

PHthalate FREE

Zum Einschalten: Drücken Sie die obere Taste (1) 2 Sekunden lang, die Kontrollleuchte leuchtet auf und der Vibrator beginnt auf niedrigster Stufe zu arbeiten.

Umschalten der Vibrationen: Drücken Sie kurz den unteren Knopf (2), um zwischen 10 verschiedenen Vibrationsrhythmen zu wechseln.

Zum Ausschalten: Drücken Sie die obere Taste 2 Sekunden lang, die Kontrollleuchte erlischt, und der Vibrator ist ausgeschaltet.

Vor dem ersten Gebrauch muss der Vibrator 4-6 Stunden mit dem dafür vorgesehenen Ladekabel (im Lieferumfang enthalten) aufgeladen werden.
Erste Ladezeit: 4-6 Stunden.
Normale Aufladezeit nach der ersten Verwendung: 2-3 Stunden.
Zum Aufladen klicken Sie das magnetische Ende des Ladekabels an den magnetischen Kontaktpunkt des Vibrators (3).

Produkt-Material: Silikon + ABS

IT

Per accendere: Premere a lungo il pulsante superiore (1) per 2 secondi, la spia si accende e il vibratore inizia a lavorare alla velocità più bassa. Per cambiare le vibrazioni: Premere brevemente il pulsante inferiore (2) per passare tra 10 diversi ritmi di vibrazione. Per spegnere: Premere a lungo il pulsante superiore per 2 secondi, l'indicatore luminoso si spegne e il vibratore è spento.

Prima del primo utilizzo, il vibratore deve essere caricato per 4-6 ore utilizzando l'apposito cavo di ricarica (incluso). Tempo di ricarica iniziale: 4-6 ore. Tempo di ricarica normale dopo il primo utilizzo: 2-3 ore. Per caricare, agganciare l'estremità magnetica del cavo di ricarica al punto di contatto magnetico del vibratore (3).

Materiale del prodotto: Silicone + ABS

Art. 21962**FR**

Pour mettre en marche : Appuyez longuement sur le bouton (1) supérieur pendant 2 secondes, le témoin lumineux s'allume et le vibreur commence à fonctionner à la vitesse la plus basse. Pour changer de vibration: Appuyez brièvement sur le bouton inférieur (2) pour basculer entre 10 rythmes de vibrations différents. Pour éteindre : Appuyez longuement sur le bouton supérieur pendant 2 secondes, le voyant lumineux s'éteint et le vibreur s'éteint.

Avant la première utilisation, le vibreur doit être chargé pendant 4 à 6 heures à l'aide du câble de charge prévu à cet effet (inclus). Temps de charge initial : 4 à 6 heures. Temps de charge normal après la première utilisation : 2-3 heures. Pour recharger, cliquez l'extrémité magnétique du câble de chargement sur le point de contact magnétique du vibreur (3).

Matériau du produit : Silicone + ABS

PT

Para se ligar: Long Prima o botão superior (1) durante 2 segundos, a luz indicadora está ligada, e o vibrador começa a funcionar à velocidade mais baixa. Para ligar as vibrações: Premir brevemente o botão inferior (2) para alternar entre 10 ritmos de vibração diferentes. Para desligar: Long Premir o botão superior durante 2 segundos, a luz indicadora está desligada, e o vibrador está desligado.

Antes da primeira utilização, o vibrador precisa de ser carregado 4-6 horas utilizando o cabo de carga designado (incluído). Tempo inicial de carregamento: 4-6 horas. Tempo normal de carregamento após a primeira utilização: 2-3 horas. Para carregar, clicar na extremidade magnética do cabo de carregamento até ao ponto de contacto magnético do vibrador (3).

Material do produto: Silicone + ABS

RU

Чтобы включить: Длительное нажатие верхней кнопки (1) в течение 2 секунд, индикатор загорается, и вибратор начинает работать на самой низкой скорости. Для переключения вибрации: Коротко нажмите нижнюю кнопку (2) для переключения между 10 различными ритмами вибрации. Для выключения: Длительное нажатие верхней кнопки в течение 2 секунд, индикатор погаснет и вибратор выключится.

Перед первым использованием вибратор необходимо заряжать 4-6 часов с помощью специального зарядного кабеля (входит в комплект). Время первоначальной зарядки: 4-6 часов. Время нормальной зарядки после первого использования: 2-3 часа. Для зарядки прижмите магнитный конец зарядного кабеля к магнитному контакту вибратора (3).

Материал изделия: Силикон + ABS