

DREAM
toys®

JULIA



SPARKLING

EN

Press and hold the middle button (1) for 2 seconds to turn the unit on. Short press the upper button (2) to start and switch the movements of the top (3 speeds). Short press the lower button (3) to start and switch vibrations (3 speeds and 7 rhythms). Long press the middle button (1) to turn the unit off.

To charge: gently insert the USB-plug into the charging socket (4) of the vibrator. Charging time: approx. 2-3 hrs. Usage duration: approx. 60 mins at the highest speed.

Caution: This product is not intended for therapeutic purposes. It should not be used on swollen or inflamed areas of the skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended.

Product Material: Silicone + ABS

TongaBV
Noordpolderstraat 21
4571 LR Axel
The Netherlands
www.tongabv.com

ES

Mantenga pulsado el botón central (1) durante 2 segundos para encender el aparato. Pulse brevemente el botón superior (2) para iniciar y cambiar los movimientos de la parte superior (3 velocidades). Pulse brevemente el botón inferior (3) para iniciar y cambiar las vibraciones (3 velocidades y 7 ritmos). Pulse prolongadamente el botón central (1) para apagar el aparato.

Para cargarlo: introduce suavemente la clavija USB en la toma de carga (4) del vibrador. Tiempo de carga: aprox. 2-3 horas. Duración del uso: aprox. 60 minutos a la máxima velocidad.

Precaución: Este producto no está destinado a fines terapéuticos. No debe utilizarse en zonas de la piel hinchadas o inflamadas. No se aconseja ni se recomienda su uso prolongado y frecuente.

Material del producto: Silicona + ABS

PHthalate FREE

DE

Halten Sie die mittlere Taste (1) 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie kurz auf die obere Taste (2), um die Bewegungen des Kreisels (3 Geschwindigkeiten) zu starten und umzuschalten. Drücken Sie kurz auf die untere Taste (3), um die Vibrationen zu starten und umzuschalten (3 Geschwindigkeiten und 7 Rhythmen). Drücken Sie lange auf die mittlere Taste (1), um das Gerät auszuschalten.

Zum Aufladen: Stecken Sie den USB-Stecker vorsichtig in die Ladebuchse (4) des Vibrators. Aufladezeit: ca. 2-3 Stunden. Nutzungsdauer: ca. 60 Min. bei höchster Geschwindigkeit.

Achtung! Dieses Produkt ist nicht für therapeutische Zwecke bestimmt. Es sollte nicht auf geschwollenen oder entzündeten Hautpartien verwendet werden. Eine längere und häufige Anwendung ist nicht ratsam und wird nicht empfohlen.

Produkt-Material: Silikon + ABS

IT

Tenere premuto il pulsante centrale (1) per 2 secondi per accendere l'unità. Premere brevemente il pulsante superiore (2) per avviare e commutare i movimenti della parte superiore (3 velocità). Premere brevemente il pulsante inferiore (3) per avviare e commutare le vibrazioni (3 velocità e 7 ritmi). Premere a lungo il pulsante centrale (1) per spegnere l'apparecchio.

Per caricare: inserire delicatamente la spina USB nella presa di ricarica (4) del vibratore. Tempo di ricarica: circa 2-3 ore. Durata d'uso: circa 60 minuti alla massima velocità.

Attenzione: Questo prodotto non è destinato a scopi terapeutici. Non deve essere usato su aree gonfie o infiammate della pelle. L'uso prolungato e frequente non è consigliato o raccomandato.

Materiale del prodotto: Silicone + ABS

Art. 21964**FR**

Appuyez sur le bouton du milieu (1) pendant 2 secondes pour mettre l'appareil en marche. Appuyez brièvement sur le bouton supérieur (2) pour lancer et commuter les mouvements de la toupie (3 vitesses). Appuyez brièvement sur le bouton inférieur (3) pour démarrer et changer les vibrations (3 vitesses et 7 rythmes). Appuyez longuement sur le bouton du milieu (1) pour éteindre l'appareil.

Pour charger l'appareil : insérez délicatement la fiche USB dans la prise de charge (4) du vibreur. Temps de charge : environ 2-3 heures. Durée d'utilisation : environ 60 minutes à la vitesse maximale.

Attention : Ce produit n'est pas destiné à des fins thérapeutiques. Il ne doit pas être utilisé sur des zones enflées ou enflammées de la peau. Une utilisation prolongée et fréquente n'est pas conseillée ni recommandée.

Matériau du produit : Silicone + ABS

PT

Manter premido o botão do meio (1) durante 2 segundos para ligar a unidade. Premir brevemente o botão superior (2) para iniciar e alternar os movimentos da parte superior (3 velocidades). Premir brevemente o botão inferior (3) para iniciar e alternar as vibrações (3 velocidades e 7 ritmos). Premir longamente o botão do meio (1) para desligar a unidade.

Para carregar: inserir suavemente a ficha USB na tomada de carregamento (4) do vibrador. Tempo de carregamento: aproximadamente 2-3 hrs. Duração de utilização: aprox. 60 min. à velocidade mais alta.

Cuidado: Este produto não se destina a fins terapêuticos. Não deve ser utilizado em zonas inchadas ou inflamadas da pele. O seu uso prolongado e frequente não é aconselhado nem recomendado.

Material do produto: Silicone + ABS

RU

Нажмите и удерживайте среднюю кнопку (1) в течение 2 секунд, чтобы включить устройство. Коротко нажмите верхнюю кнопку (2) для запуска и переключения движений верхней части (3 скорости). Коротко нажмите нижнюю кнопку (3), чтобы запустить и переключить вибрацию (3 скорости и 7 ритмов). Длительно нажмите среднюю кнопку (1), чтобы выключить устройство.

Для зарядки: осторожно вставьте USB-разъем в гнездо для зарядки (4) вибратора. Время зарядки: около 2-3 часов. Продолжительность использования: около 60 минут на самой высокой скорости.

Внимание: Данный прибор не предназначен для терапевтических целей. Его не следует использовать на опухших или воспаленных участках кожи. Длительное и частое использование не рекомендуется.

Материал изделия: Силикон + ABS