

DREAM
toys®

CECILIA



SPARKLING

EN

Press and hold the lower button (1) for 2 seconds to turn the unit on and start vibrations. Short press to switch vibrations (5 speeds and 7 rhythms).

Press and hold the upper button (2) for 2 seconds to start the up and down movements of the bead. Short press to switch speeds (5 speeds). Long press the lower button (1) to turn the vibrations off. Long press the upper button (2) to turn the bead movements off.

To charge: gently insert the USB-plug into the charging socket (3) of the vibrator. Charging time: approx. 2-3 hrs. Usage duration: approx. 60 mins at the highest speed.

Product Material: Silicone + ABS

TongaBV
Noordpolderstraat 21
4571 LR Axel
The Netherlands
www.tongabv.com

ES

Mantenga pulsado el botón inferior (1) durante 2 segundos para encender la unidad y comenzar las vibraciones. Pulse brevemente para cambiar las vibraciones (5 velocidades y 7 ritmos).

Mantenga pulsado el botón superior (2) durante 2 segundos para iniciar los movimientos ascendentes y descendentes de la perla. Pulsación corta para cambiar de velocidad (5 velocidades). Pulse prolongadamente el botón inferior (1) para desactivar las vibraciones. Pulse prolongadamente el botón superior (2) para desactivar los movimientos del cordón.

Para cargarlo: introduce suavemente la clavija USB en la toma de carga (3) del vibrador. Tiempo de carga: aprox. 2-3 horas. Duración del uso: aprox. 60 minutos a la máxima velocidad.

Material del producto: Silicona + ABS

PHthalate FREE

DE

Halten Sie die untere Taste (1) 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten und die Vibrationen zu starten. Kurz drücken, um die Vibrationen zu wechseln (5 Geschwindigkeiten und 7 Rhythmen).

Halten Sie die obere Taste (2) 2 Sekunden lang gedrückt, um die Auf- und Abwärtsbewegung der Perle zu starten. Kurz drücken, um die Geschwindigkeit zu wechseln (5 Geschwindigkeiten). Drücken Sie lange auf den unteren Knopf (1), um die Vibrationen auszuschalten. Drücken Sie lange auf den oberen Knopf (2), um die Perlenbewegungen auszuschalten.

Zum Aufladen: Stecken Sie den USB-Stecker vorsichtig in die Ladebuchse (3) des Vibrators. Aufladezeit: ca. 2-3 Stunden. Nutzungsdauer: ca. 60 Min. bei höchster Geschwindigkeit.

Produkt-Material: Silikon + ABS

IT

Tenere premuto il pulsante inferiore (1) per 2 secondi per accendere l'unità e avviare le vibrazioni. Premere brevemente per cambiare le vibrazioni (5 velocità e 7 ritmi).

Tenere premuto il pulsante superiore (2) per 2 secondi per avviare i movimenti su e giù della perline. Premere brevemente per cambiare velocità (5 velocità). Premere a lungo il pulsante inferiore (1) per spegnere le vibrazioni. Premere a lungo il pulsante superiore (2) per spegnere i movimenti delle perle.

Per caricare: inserire delicatamente la spina USB nella presa di ricarica (3) del vibratore. Tempo di ricarica: circa 2-3 ore. Durata d'uso: circa 60 minuti alla massima velocità.

Materiale del prodotto: Silicone + ABS

FR

Appuyez sur le bouton inférieur (1) pendant 2 secondes pour allumer l'appareil et lancer les vibrations. Appuyez brièvement pour changer de vibration (5 vitesses et 7 rythmes).

Appuyez sur le bouton supérieur (2) pendant 2 secondes pour lancer les mouvements de haut en bas de la perle. Appuyez brièvement pour changer de vitesse (5 vitesses). Appuyez longuement sur le bouton inférieur (1) pour arrêter les vibrations. Appuyez longuement sur le bouton supérieur (2) pour arrêter les mouvements de la perle.

Pour recharger : insérez délicatement la fiche USB dans la prise de charge (3) du vibreur. Temps de charge : environ 2-3 heures. Durée d'utilisation : environ 60 minutes à la vitesse maximale.

Matériau du produit : Silicone + ABS

PT

Manter premido o botão inferior (1) durante 2 segundos para ligar a unidade e iniciar as vibrações. Premir brevemente para mudar as vibrações (5 velocidades e 7 ritmos).

Manter premido o botão superior (2) durante 2 segundos para iniciar os movimentos de subida e descida do talão. Premir brevemente para alternar as velocidades (5 velocidades). Premir o botão inferior (1) durante 2 segundos para desligar as vibrações. Premir o botão superior (2) durante 2 segundos para desligar os movimentos do talão.

Para carregar: inserir suavemente a ficha USB na tomada de carga (3) do vibrador. Tempo de carga: aproximadamente 2-3 hrs. Duração de utilização: aprox. 60 min. à velocidade mais alta.

Material do produto: Silicone + ABS

RU

Нажмите и удерживайте нижнюю кнопку (1) в течение 2 секунд, чтобы включить устройство и запустить вибрацию. Короткое нажатие переключает вибрацию (5 скоростей и 7 ритмов).

Нажмите и удерживайте верхнюю кнопку (2) в течение 2 секунд, чтобы начать движение бусины вверх и вниз. Короткое нажатие для переключения скоростей (5 скоростей). Длительное нажатие нижней кнопки (1) выключает вибрацию. Длительное нажатие верхней кнопки (2) выключает движение бусинок.

Для зарядки: осторожно вставьте USB-разъем в гнездо для зарядки (3) вибратора. Время зарядки: около 2-3 часов. Продолжительность использования: около 60 минут на самой высокой скорости.

Материал изделия: Силикон + ABS

Art. 21965