



## APOLLO



GODDESS COLLECTION

**TongaBV**  
Noordpolderstraat 21  
4571 LR Axel  
The Netherlands  
[www.tongabv.com](http://www.tongabv.com)

EN

Vibrating egg with remote control, 3 vibration speeds and 7 vibration rhythms. Waterproof and USB-rechargeable. Made of silicone and ABS with PU coating, featuring a strong draw string. A USB-pin cable to charge the vibrating egg and the remote is included. Single button operation on the vibrating egg. Long press to turn the device on, short press to change vibrations. The remote can be used once the vibrating egg is on. It has 3 buttons: a power button and 2 arrow buttons to change the vibrations.

ES

Huevo vibrador con mando a distancia, 3 velocidades y 7 ritmos de vibración. Impermeable y recargable por USB. Hecho de silicona y ABS con revestimiento de PU, con un fuerte cordón. Se incluye un cable de clavija USB para cargar el huevo vibrador y el control remoto. Operación de un solo botón en el huevo vibrante. Mantenga presionado para encender el dispositivo, presione brevemente para cambiar las vibraciones. El control remoto se puede usar una vez que el huevo vibrador está encendido. Tiene 3 botones: un botón de encendido y 2 botones de flecha para cambiar las vibraciones.

DE

Vibrationsei mit Fernbedienung, 3 Vibrationsgeschwindigkeiten und 7 Vibrationsrhythmen. Wasserdicht und USB-wiederaufladbar. Hergestellt aus Silikon und ABS mit PU-Beschichtung und starker Zugschnur. Ein USB-Pin-Kabel zum Laden des vibrierenden Eies und der Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten. Einknopfbedienung am vibrierenden Ei. Langes Drücken, um das Gerät einzuschalten, kurzes Drücken, um Vibrationen zu ändern. Die Fernbedienung kann verwendet werden, sobald das vibrierende Ei eingeschaltet ist. Es hat 3 Tasten: eine Ein- / Aus-Taste und 2 Pfeiltasten, um die Vibrationen zu ändern.



## FEATURES



10 MTR



3 HOURS



SILICONE  
100%  
SILICONE

PHTHALATE FREE

Art. 21803

IT

Ovulo vibrante con telecomando, 3 velocità e 7 ritmi di vibrazione. Impermeabile e ricaricabile tramite USB. Realizzato in silicone e ABS con rivestimento in PU, dotato di un forte cordino. Un cavo USB-pin per caricare l'ovulo vibrante e il telecomando è incluso. Funzionamento con un solo pulsante sull'ovulo vibrante. Premere a lungo per accendere il dispositivo, premere brevemente per modificare le vibrazioni. Il telecomando può essere utilizzato una volta che l'ovulo vibrante è acceso. Dispone di 3 pulsanti: un pulsante di accensione e 2 pulsanti freccia per modificare le vibrazioni.

FR

Oeuf vibrant avec télécommande, 3 vitesses et 7 rythmes de vibration. Étanche et rechargeable par USB. Fabriqué en silicone et ABS avec revêtement PU, avec une corde de traction solide. Un câble à broche USB pour charger l'œuf vibrant et la télécommande est inclus. Fonctionnement à un seul bouton sur l'œuf vibrant. Appuyez longuement pour allumer l'appareil, appuyez brièvement pour modifier les vibrations. La télécommande peut être utilisée une fois que l'œuf vibrant est allumé. Il dispose de 3 boutons: un bouton d'alimentation et 2 boutons fléchés pour modifier les vibrations.

PT

Ovo vibratório com controle remoto, 3 velocidades e 7 ritmos de vibração. À prova d'água e recarregável por USB. Feito de silicone e ABS com revestimento de PU, apresentando um forte cordão. Um cabo USB para carregar o ovo vibrante e o controle remoto está incluído. Operação de botão único no ovo vibrando. Pressione longamente para ligar o dispositivo, pressione rapidamente para alterar as vibrações. O controle remoto pode ser usado quando o ovo vibrando estiver ligado. Possui 3 botões: um botão liga / desliga e 2 botões de seta para alterar as vibrações.